

APLIKACE EGLO CONNECT - NÁVOD

V Obchodě Play (APP Store) stáhnout aplikaci Awox Smart Control

- i) Otevřít aplikaci
- ii) Vytvořit účet
 - Kliknout na Create account
 - First name = jméno
 - Last name = příjmení
 - Email address = emailová adresa
 - Password = heslo
 - Password = potvrdit heslo
 - Kliknout na Sign up
 - Na uvedený mail obdržíte zprávu o vytvoření Vašeho účtu. Ten potvrdíte kliknutím na „Click to confirm“
 - Pak spustíte znovu aplikaci Awox ve Vašem mobilním zařízení (tabletu) zadáním emailové adresy a hesla, které jste uvedli v přihlášení

1. SVÍTIDLO/ZDROJ

- i) V telefonu musí být zapnuto Bluetooth a být viditelné pro ostatní zařízení.
- ii) Svítidlo/zdroj musí být zapojeno v síti a vypínačem zapnuto (svítidlo/zdroj bude svítit červeně).
- iii) Na telefonu je černá obrazovka s nápisem My devices.
- iv) Pro zobrazení svítidla klikněte v pravém horním rohu na znaménko „+“.
- v) Svítidlo se Vám zobrazí na displeji.
- vi) Klikněte na svítidlo.
- vii) Objeví se svítidlo s nápisem Welcome to the setup wizard of your EGLO Ceiling Giron 30 (Vítejte v nastavení Vašeho EGLO svítidla/zdroje).
- viii) Ve spodní části displeje je tlačítko „next“ (další), klikněte na něj.

V následujících sekcích si můžete svítidlo nejdříve vyfotit v interiéru, přejmenovat, rozřadit do skupin (místností). Mezi těmito sekcemi se pohybujete stiskem tlačítka next/previus (další/předešlý).

V předposlední sekci se zobrazí opět tlačítko next a po jeho stlačení se svítidlo 3x rozblíká na potvrzení toho, že došlo ke spárování s Vaším mobilním zařízením/tabletem. Svítidlo nebude svítit již červeně, ale žlutě.

Pro dokončení procesu klikněte na tlačítko FINISH.

- ix) Klikněte na svítidlo
- x) V následujících 7 sekcích můžete provést tato nastavení
 1. Favorites = nastavení předvybraných barev. V dolní části pak můžete měnit barevný odstín od teplé až do studené barvy (2700-6500K).
 2. Palette = pokud si nevyberete z přednastavených barev. V předešlé sekci, můžete si zvolit ze 16 mil. barev. Také zde můžete měnit barvený odstín.
 3. Themes = přednastavené atmosféry pro Vaši domácnost.
 4. Sequences = sekvenční mód mění automaticky barevnou atmosféru v přednastaveném barevném režimu.
 5. Alarms = možnost nastavení času pro zapnutí a vypnutí svítidla.
 6. Disco = změní světelnou atmosféru v závislosti na Vámi zvolené hudbě (dle rytmu), kterou máte uloženou ve Vašem mobilním zařízení/tabletu.
 7. Music = v této sekci naleznete Vaši knihovnu uloženou v mobilním zařízení/tabletu.

2. OVLADAČ

- i) Ovládání svítidla/zdroje pouze ovladačem
 - Svítidlo/zdroj musí být zapojeno v síti a vypínačem zapnuto (svítidlo/zdroj bude svítit červeně).
 - Pro spárování ovladače se svítidlem stisknete tlačítko „zapnout“ po dobu 3 sec. Svítidlo se 3x rozblíká na potvrzení toho, že došlo ke spárování s ovladačem.
 - Nyní můžete používat funkce ovladače:
 1. Na kruhovém kurzoru můžete měnit 4 základní barvy dle nálady.
Tlačítka pod kurzorem je možné ovládat:
 2. Stmívání svítidla
 3. Světelné efekty (celé spektrum RGB)
 4. Oblíbené přednastavené 2 varianty (oblíbenou barvu uložíte stisknutím tlačítka s číslem po dobu 3 sec.)
 5. Změna barevného odstínu od teplé až do studené barvy (2700-6500K).

- ii) Ovládání svítidla/zdroje mobilním telefonem a ovladačem
- Za předpokladu, že je stáhnuta aplikace AWOX SMART CONTROL (viz. výše) je možno ovládat svítidlo mobilním telefonem/tabletem a ovladačem současně.
 1. Musí být nainstalováno svítidlo/zdroj v aplikaci, viz. body 1.i – 1.viii
 2. V aplikaci v levém horním rohu klikněte na menu a vyberte „My controllers“
 3. Stiskněte na ovladači současně tlačítko „Zapnout“ a modré tlačítko, ovladač se po 3 sec. rozblíká, v aplikaci pak klikněte na „+“.
 4. Na displeji se pak objeví ovladač s nápisem EGLORemote. Klikněte na něj a v šesti krocích tlačítkem „next“ ho aktivujte.
 5. Po stisknutí tlačítka „Finish“ je potřeba v části „Devices“ zaškrtnout svítidla/zdroje, která chcete ovládat mobilním telefonem/tabletem a ovladačem současně. V pravém horním rohu je pak nutné kliknout na disketu a tím vše uložit.
 6. Poté je možno ovládat svítidla/zdroje jak ovladačem, tak mobilním telefonem /tabletem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě odinstalování svítidel a dálkového ovladače z aplikace je nezbytně nutné nejdříve odhlásit dálkové ovládání a až poté svítidla v následujících krocích:

1. Přejděte do sekce „My controllers“, na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „zapnout“ a „modré“ tlačítko po dobu 3 sec.
2. Stiskněte v aplikaci „EGLORemote“ a v pravém horním rohu klikněte na koš, poté potvrďte tlačítkem „delete“, ovladač zmizí z displeje a je odstraněn z aplikace.
3. Stejným způsobem můžete odstranit i svítidla s tím rozdílem, že svítidla odpojete ze sekce My devices“.